



B&G Mini Dust R 1151 M

- Teileliste und Bedienungsanleitung -

Einleitung

- Insektizide Stäube lassen sich in Ritzen und Spalten, in kleinen Hohlräumen, hinter Fußleisten und ähnlichen Umgebungen ausbringen. Sie sind jedoch nicht zum offenen Ausbringen geeignet.
- Auch fluoreszierende Spurenpulver zum Nachverfolgen von Nagerwechsellern lassen sich mit dem Stäubegerät ausbringen.
- Stäube sollten grundsätzlich als sehr dünner gleichmäßiger Belag ausgebracht werden. Dicke Staubschichten wirken auf Insekten repellent.

Sicherer Einsatz

- Die beim Ausbringen von Stäuben zu treffenden Schutz- und Sicherheitsvorkehrungen richten sich jeweils nach der Gebrauchsanweisung des auszubringenden Staubes.
- Bei Lagerung und Transport des Gerätes ist die Schutzkappe auf den Auslass zu setzen, um unbeabsichtigtes Stäuben zu vermeiden.

Integriertes Zubehör

- Zum optimalen Ausbringen lassen sich je 2 unterschiedliche Spitzen sowie 3 x 10 cm-Verlängerungsstücke, die im hohlen Pumpstab bereit liegen, auf den Auslass aufsetzen.
- Zum Entnehmen des 5-teiligen Zubehörs wird die weiße Kappe vom Pumpstab abgezogen.

Befüllen des Stäubetanks


- Zum Befüllen des Gerätes mit Staub wird der Tank durch Drehen der transparenten gelben Schraube geöffnet. 225Gramm Staub einfüllen. Nach Befüllen wieder verschließen. Gegen Verklumpen können Kieselsteine in den Staubbehälter gegeben werden.

Reibungsloser Betrieb

- Sollte der Pumpstab nicht widerstandsfrei gleiten, kann etwas Graphitpulver in die Öffnung am Pumpstab eingebracht werden.


Hinweise zur Dosierung

- Die auszubringende Staubmenge lässt sich durch die Stellung des Ausbringschlauches in gewissen Grenzen beeinflussen:



gewissen Grenzen beeinflussen:

a) Schlauch oben → geringste Staubmenge



b) Schlauch unten → größte Staubmenge

Ersatzteilliste

- 1.....MDR-1.....Kappe des Pumpstabes
- 2.....MDR-2.....Pumpverschluss
- 3.....1174.....3 seitliche Schrauben
- 4.....MDR-4.....Pumpstab
- 5.....DR-020.....Pumpstück
- 6.....MDR-7.....Staubbehälter
- 7.....MDR-8.....Dichtung des Staubbehälters
- 8.....MDR-9.....Verschluss des Staubbehälters
- 9.....MDR-10.....Kappe zum Verschließen
- 10.....MDR-11.....seitliches Ausbringstück
- 11.....MDR-12.....verlängerte Ausbringspitze
- 12.....MDR-13.....3 x 10cm Verlängerungen
- 13.....VT-616.....Feder
- 14.....MDR-15.....Verschlussball

