



Exodus Wartung

Die einzige Wartung die beim Exodus benötigt wird, ist das gelegentliche Austauschen des Kunststoffaufsatzes am Ansaugrohr, der dafür sorgt, dass das Ansaugrohr dicht mit der Flasche abschließt.

Das Material des Kunststoffaufsatzes härtet durch den Kontakt mit ölhaltigen Produkten mit der Zeit aus, so dass es zu Undichtigkeiten kommt. Bemerkbar macht sich dies dadurch, dass der Nebel nicht mehr gleichmäßig versprüht wird („Husten“/„Stottern“).

Austausch des Kunststoffaufsatzes:

Der Kunststoffaufsatz befindet sich am Ansaugrohr des Exodus und kann einfach per Hand ausgetauscht werden.



Killgerm GmbH
Graf-Landsberg-Str. 1H, 41460 Neuss
TEL: +49 (0) 2131 718090
FAX +49 (0) 2131 7180923
EMAIL: verkauf@killgerm.de
www.killgerm.com
Ein Mitglied der Killgerm-Gruppe.

