

# Exhale<sup>®</sup> – Gebrauchsanweisung

## Ziel:

Optimierung der Leistung von Exhale<sup>®</sup> bei der Detektion und Monitoring eines Bettwanzenbefalls.

---

## 1. Vorbereitung des Raumes

- Idealerweise sollte der zu behandelnde Raum vor der Anwendung einige Zeit unbewohnt sein, um sicherzustellen, dass die Bettwanzen hungrig sind.
  - Schließen sie Fenster und Türen und schalten sie Belüftungsanlagen aus, um stabile CO<sub>2</sub>-Level zu gewährleisten.
  - Die Raumtemperatur muss während der Anwendung **über 20 °C** bleiben, ideal sind etwa **26 °C**.
- 

## 2. Platzierung des Geräts und Aufstellen der Fallen

- **Verwenden sie 1 Exhale<sup>®</sup> Aerosoldose pro 0–20 m<sup>2</sup>.**
- Stellen sie den **Exhale<sup>®</sup>-Dispenser etwa 1-2 m** von der Stelle auf, an der der stärkste Befall vermutet wird.
- Richten Sie den Exhale<sup>®</sup>-Dispenser mit der Sprühdüse **auf diesen Bereich** aus, um die CO<sub>2</sub>- und Kairomonkonzentration zu erhöhen.
- Verteilen Sie mehrere Monitore mit oder ohne Lockstoff **im gesamten Raum, besonders in der Nähe von Betten, Fußleisten und Möbeln** (je mehr Fallen, desto besser das Ergebnis, da Sie so die Wahrscheinlichkeit erhöhen, Bettwanzen während der Aktivierung in der Nacht zu fangen).

### 3. Exhale<sup>®</sup>-Dispenser Einstellungen

#### Dispenser (Festes Intervall + Nachtmodus)

- Wählen Sie eines der voreingestellten Intervalle: **5 (empfohlen)**, 10, 15 or 20 Minuten.
  - **Empfohlene Einstellung:**
    - 5 Minuten Intervall
    - **Nachtmodus EIN** (sprüht nur bei Dunkelheit)
    - Wenn Sie **den „24H“ Modus** wählen, sprüht Exhale<sup>®</sup> kontinuierlich in den eingestellten Intervallen.
  - Stellen Sie sicher, dass der Raum **vollständig abgedunkelt** ist/wird – decken Sie gegebenenfalls alle Lichtquellen ab
  - Der Nachtmodus wird jeden Abend/jede Nacht **automatisch wieder aktiviert**.
  - **Bewegen** Sie den Exhale<sup>®</sup>-Dispenser in den ersten **beiden Nächten nicht**.
- 

### 4. Monitoring & Ergebnisse

- Überprüfen Sie die Fallen nach **1 oder 2 Nächten**.
  - Bettwanzenaktivität kann in der Regel innerhalb von 2 Nächten festgestellt werden (wenn genügend Fallen an optimalen Stellen aufgestellt wurden).
  - Passen Sie die Platzierung oder die Intervalle nach Bedarf an.
- 

### 5. Sicherheitshinweise

- Tragen Sie bei der Verwendung des Dispensers **eine Schutzbrille**.
- Richten Sie die Sprühdüse niemals auf sich selbst.
- Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften für den sicheren Umgang mit Aerosolen.

## 6. Entsorgung

Bitte entsorgen Sie die Exhale<sup>®</sup>-Komponenten wie folgt:

### **Exhale<sup>®</sup> Aerosol:**

- Aluminiumdose: **als Metall entsorgen**
- Sprühkopf und Ventil: **als Kunststoff entsorgen**

### **Exhale<sup>®</sup>-Dispenser:**

- Interne Elektronik: **Elektronikschrott**
- Außengehäuse: **als Kunststoff entsorgen**

Befolgen Sie stets die örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle und Elektronikschrott.